



Mettre le bouton blanc dans la bonne position. Si cela est déjà le cas, ne suivez pas les instructions suivantes.



Position du bouton après utilisation. Si vous mettez le toner dans l'imprimante, avec cette position, il ne sera détecté.



Pour le remettre dans la bonne position il faudra tourner le petit rouleau blanc dans le sens de la flèche afin que le bouton blanc soit positionné comme sur la première image.